



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。




注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. セット内容

番号	部 品 名	数量	番号	部 品 名	数量
①	防振パッド	2ヶ	②	防振パッド固定ネジ	2ヶ

①



②



●組立を行う前に

- 組立てる前に必ず内容物を確認してください。
- 組立てる際は広い場所で作業し、毛布などで床面にキズがつかない様行ってください。

2. 組立・操作手順

1 防振パッド

- マウントプレート両側に防振パッドを引っ掛けて付属の防振パッド固定ネジで固定してください。(図1)
- 防振パッド背面のノブを時計回りに回すとパッドがせり出てきますのでディスプレイの背面に当たるまでノブを回してください。(図2)

図1




図2

