

**注意** ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

## 安全にご使用頂くために


本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

**警告** この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

**注意** この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

## 1. セット内容

番号	部品名	数量	番号	部品名	数量	番号	部品名	数量
①	ベース	1set	⑤	ブラックシール	4ヶ	⑨	六角レンチ	1ヶ
②	メインフレーム	1ヶ	⑥	六角穴付ボタンボルトM6×20	4ヶ	⑩	ドライバー	1ヶ
③	マウントプレート	1ヶ	⑦	皿ネジM6×12	6ヶ	⑪	ディスプレイ取付ネジ	1set
④	ディスプレイ取付金具	1set	⑧	取付金具固定ネジ	2ヶ			



## ●組立を行う前に

- 組立てる前に必ず内容物を確認してください。
- 組立てる際は広い場所で作業し、毛布などで床面にキズがつかない様行ってください。
- 組立作業はなるべく複数の作業員で行ってください。転倒し怪我をする恐れがあります。

## 2. 組立手順 **警告**

### 1. メインフレーム **警告**

**警告**  
メインフレームを組立てる際は二人以上で行いメインフレームが転倒しないよう保持して組立てください。メインフレームを固定するネジはしっかりと固定してください。

- ベースを揃えて設置する。(図1)  
ベース中央の大きな穴にメインフレームを立て、フレームとベースの小さい穴を合わせ付属の皿ネジM6×12を六角レンチにて固定してください。(図2)  
※メインフレームには前後があります。
- スタンドをアンカー固定しない場合はブラックシールをベースのアンカー固定穴に貼り付けてください。(図3)

図1




図2





図3



### 2. マウントプレート **警告**

**警告**  
マウントプレートを取付ける際は二人以上で行いマウントプレートが落下しないよう保持して組立てください。

- ディスプレイの取付高さを決め、ボルトを通す穴の位置を確認し、付属の六角穴付ボルトM6×20を通し半分ぐらいまでしめてください。(図4)
- 取付けた六角穴付ボタンボルトにマウントプレート下部を引っ掛け、マウントプレート上部取付穴を六角穴付ボタンボルトにて固定し、下部のボルトもしっかりと固定してください。(図5)

図4




図5

