

P1W/P1S-2DU2 取扱説明書



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。


● 取扱を行う前に 警告

- 設置作業時、元電源が遮断されていない場合、感電により身体に危害を被ることがありますので必ず元電源が切れた状態で作業を行ってください。
- 組立を行う際は周囲の安全を確認し行ってください。
- 設置の際は別添取扱説明書をよく読み設置してください。

1. セット内容

※組立にはプラスドライバーを使用しますのでご用意ください。

番号	部品名	数量
①	ディスプレイ取付ネジ(M4×10)	1ヶ



※ディスプレイ型式・メーカーによっては、添付ネジで取付できない場合がありますので、その際は、お近くのホームセンターでお買い求めください。

2. ディスプレイ搭載手順



注意



注意

- ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業者で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
- ディスプレイ表示面にキズがつく恐れがありますので、きれいな毛布もしくはクッション材をご用意ください。

- 前面扉に取付てあるディスプレイユニットの取付レール固定ネジを左右4本取り外し、取付レールを外して下さい。(図1)
- ※取付レール真ん中のネジは外さないでください。
- 取り外した取付レールからディスプレイ取付金具の固定ネジを外し、ディスプレイ取付金具を取り外してください。(図2)

図1







図2





■取り外したディスプレイ取付金具をディスプレイ背面の穴に合わせ、付属のディスプレイ取付ネジを使用し固定してください。(図3)

■ディスプレイ取付金具を付けたディスプレイを固定ネジで取り付けてください。(図4)




■ディスプレイを取り付ける高さを決め、前扉取付金具の固定ネジを外し高さを調整してください。(図5)

■ディスプレイの厚みによって取付位置を10mmずつ2段階調整することができます。任意の場所で固定ネジを固定してください。(図6)



■2画面用ディスプレイユニットを2ヶ使用することで、上下に2面ディスプレイを取り付けることが可能です。

下部ディスプレイの取付高さを決め、上部ディスプレイを取り付けることで容易に位置合わせすることができます。(図7)



型式	P1S-2DU02	P1W-2DU02
対応インチ数	~21.5インチまで	~27インチまで
取付けサイズ	W505×D70mmまで	W655×D70mmまで