

TS-WF01 取扱説明書



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。


注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. セット内容


番号	部 品 名	数量
①	マウントプレート	1ヶ
②	取付金具	1set
③	取付金具固定ネジ	2ヶ

※壁面固定用のネジやアンカー類は同梱しておりません。

①



②



③



2. 設置方法

1 マウントプレートの壁面への設置 警告



警告

- 壁面への設置工事は工事専門業者に依頼して工事を行ってください。
- 必ず二人以上で作業を行ってください。

■マウントプレートを最低4ヶ所以上のネジやアンカー等で壁面へ取り付けてください。(図1)


※壁の強度が弱い場所ではネジの本数を増やして設置してください。

※壁面固定用のネジやアンカー類は本製品には同梱しておりません。

専門の業者にご依頼の上、別途ご用意ください。

※取付用の穴ピッチは本書の仕様図をご参考ください。

図1



2 本体の設置 注意




注意

- 必ず二人以上で作業を行ってください。
- 本体を取り付けた後にケーブルを引き出す際、ケーブルの種類によっては引き出しにくい場合があります。その際は、予め本体のケーブル引き込み口からケーブルを引出した状態で設置を行ってください。

■本体の背面に、背面固定用ネジが4箇所取付けてありますので、取り外しておいてください。

■背面のネジ穴に取付金具のネジ穴を合わせ、先ほど取り外した背面固定用ネジでしっかりと固定してください。(図2)

図2



取付金具

背面固定用ネジ

