

注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・取扱いについて、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。また、取付け・設置の際は手袋を着用しケガの無いよう十分ご注意ください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

警告

- 分解や改造、用途以外での使用は絶対にしないでください。動作異常により怪我をすることがあります。
- ボックス内に子供が入って遊ばないように注意してください。ボックス内に閉じ込められる恐れがあります。
- ボックスに乗ったり、扉にぶら下がったりしないでください。ボックスが転倒し、怪我をする恐れがあります。

注意


- 扉を開閉する際は、指を挟まないように注意してください。
- 炎天下で本製品をご使用の場合、本体や扉が高温になっている恐れがあります。
- 使用していて異常を感じた場合はすみやかに使用を中止し、管理会社様にご相談ください。
- 台風などの強風時は扉に鍵を掛け、ボックスを使用しないようにしてください。突風で突然扉が開き、怪我をする恐れがあります。また、扉の破損や脱落などにより、本製品が故障する可能性があります。

使用上の注意

- 貴重品や生鮮食品などの受取はしないでください。
- 設置環境によっては、雨水等が浸入する可能性がありますのでご注意ください。
- 荷物の盗難や紛失については責任を負いかねますのでご了承ください。

1. 各部の名称

※本書では右開きで説明しています。




2. 受取方法

注意


■ 受取可能サイズ以上の荷物を無理に入れないでください。本体破損の原因となります。

1 受取範囲




2 荷物の入れ方 (宅配業者様での作業)

① 扉を開け、中に荷物を入れます。
荷物を入れたら、扉裏にある受領印を押してください。




② 扉を閉めてから、カバーを上を開いてください。
錠前を左に回すと施錠されます。
※施錠時にダイヤルを操作する必要はありません。




3 荷物の取り出し方 (入居者様での作業)

① カバーを上を開き、ダイヤルを開錠番号に合わせます。



開錠番号記入欄

② 錠前を右に回すと開錠されます。
荷物を取り出し、扉を閉めてからダイヤルの開錠番号を必ず崩してください。



注意 開錠番号の崩し忘れに注意してください

※開錠番号を崩さないと、錠前が「施錠」「開錠」の両方向に回り鍵がかからない状態になります。
※盗難防止のため、荷物を取り出した後は必ずダイヤルを回し開錠番号を崩してください。

3. 宅配ボックスの管理

1 使用方法の周知

- 宅配ボックスの使用方法について、入居者様によく説明をしてください。
- 取扱説明書の入居者様用ページ(1~2ページ)をコピーし、入居者様にお渡しください。
- 宅配業者様に宅配ボックス設置の旨を伝え、配達方法をお伝えください。


2 開錠番号の設定方法

注意

- 開錠番号の設定時に使用する特殊工具は、紛失しないよう大切に保管してください。
- 変更した開錠番号は、忘れないよう必ず控えるようにしてください。
また、本紙の「開錠番号記入欄」も併せてご活用ください。
- 初期設定の開錠番号は「000」となります。
- 防犯上等の理由から入居者様が開錠番号を変更されている場合があります。
退去時や入居者変更の際には、必ず現在の開錠番号を確認するようにしてください。
開錠番号が不明な状態になると、その後のメンテナンスや緊急時の対応に多大な時間を要する恐れがあります。

① カバーを上を開き、ダイヤルを開錠番号に合わせてたうえで、錠前を開錠状態にしてください。

② 特殊工具を錠前に設けられた窪みに差し込み窪みに特殊工具を押し込みながら、任意の開錠番号にダイヤルを合わせてください。



※特殊工具を押し込みながら開錠番号を設定してください

③ 特殊工具を外し、開錠番号の設定を完了してください。
※外した特殊工具は、紛失しないよう大切に保管してください。
※変更した開錠番号は、必ず控えるようにしてください。

4. メンテナンス


- 汚れが目立つ際は、布に水または中性洗剤を含ませて拭いてください。シンナー等は絶対に使用しないでください。
- ブラシや研磨剤入りの洗剤は、塗装面に傷が付きまますので使用しないでください。
- 印鑑のインクが切れていないか定期的に確認してください。

5. 保証について

注意

- 本製品は日本国内仕様となっております。日本国外へ持ち出された場合、弊社は商品のいかなる問題に対しても責任を負いかねますのでご注意ください。
- 本製品の保証期間は1年間で、センドバック方式にて対応します。販売店・購入時期が記載された納品書を保管しておいてください。但し、保証期間内においても次のような場合には保証対象外となりますのでご注意ください。
 - 商品到着後の輸送・移設・落下などによる傷及び故障。
 - 取扱説明書に記載の無い使用方法をした場合。
 - 環境が悪い地域で起きる腐食、高温、低温による傷及び故障。
 - 台風・豪雨・地震などの天災などの不可抗力による傷及び故障。
 - 不当な分解・改造に起因する不具合。
 - 本来の目的以外の使用や、一般家庭以外の場所に設置をした場合の故障。
 - 消耗品部品の劣化に伴う故障。
 - 直射日光や設置環境に起因する色褪せ、風合いの変化。

開錠番号記入欄



注意 変更した開錠番号は、必ず控えるようにしてください

注意 退去時や入居者変更の際には、必ず現在の開錠番号を確認するようにしてください