



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために







本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. セット内容

番号	部 品 名	数量	番号	部 品 名	数量
①	スタンドベース	1ヶ	④	皿ボルトM6×15	10ヶ
②	スタンドフレーム	1ヶ	⑤	六角ボルトM8×20	10ヶ
③	下部カバー	1ヶ	⑥	六角レンチ	1ヶ



●組立を行う前に

- 組立てる前に必ず内容物を確認してください。
- 組立てる際は広い場所で作業し、毛布などで床面にキズがつかない様行ってください。
- 組立作業はなるべく複数の作業者で行ってください。転倒し怪我をする恐れがあります。

2. 組立手順



警告

1 スタンドフレーム



警告




警告

- スタンドフレームを組立てる際は二人以上で行いスタンドフレームが転倒しないよう保持して組立ててください。
- スタンドフレームを固定するボルトはしっかりと固定してください。

■スタンドベースにスタンドフレームを差込み、付属の皿ボルトM6×15にてしっかりと固定してください。(図1)

図1



2 本体組み付け



警告



警告

- 本体を組み付ける際は二人以上で行いスタンドフレームが転倒しないよう保持して組立ててください。
- 本体を組み付ける際はスタンドフレームを平らな場所に設置して行ってください。

■スタンドフレーム上部の固定穴に付属の六角ボルトM8×20を仮止めし、本体を引掛けてください。(図2)

■引掛けた六角ボルトをしっかりと固定し、残りの8箇所も六角ボルトにてしっかりと固定してください。(図3)

図2





図3



2. 組立手順




警告

3 下部カバー取り付け

■W10Fの下に付属の下部カバーを取付けてください。(図4)

図4



3. 使用方法



警告

1 アンカー固定




警告

- 本製品を使用する場合は必ずアンカー固定を行ってから使用してください。
- アンカーボルトは付属しておりませんので適切なアンカーボルトを工事施工会社または工務部門の方へご相談頂き設置作業を行ってください。

■下部カバーを取り外しスタンドベースのアンカー固定穴に合わせた位置にアンカーボルトを打ち込み固定してください。(図5)

※設置場所が平坦でない場合はシム等で水平を調整してください。

図5




2 ケーブル引き回し

■W10F側面カバー内のケーブル通し穴からケーブルをスタンドフレーム下部のケーブル引込口から引き出して使用してください。(図6)

ケーブル引出し穴は内、外に向かって開いています。

図6



4. 外観図

